PROJECT	SHEET NO.
R-0623	X-1A

R-0623 CROSS-SECTIONS INDEX SHEET

Alignment	Side	Station	To	Station	Sheet No.
L1	LT&RT	10+00	TO	28+50	X-1 - X-6
L	LT&RT	29+00	TO	97+50	X-7 - X-35
L	LT	98+00	TO	99+50	X-36 - X-37
L	RT	98+00	TO	99+50	X-38
L	LT&RT	100+00	TO	110+00	39 - 43
L	LT	110+50	TO	118+00	44 - 50
L	RT	110+50	TO	118+00	51 - 57
L	LT&RT	118+50	TO	143+50	58 - 73
L	LT	144+00	TO	149+00	74 - 78
L	RT	144+00	TO	149+00	79 - 83
L	LT&RT	149+50	TO	160+00	84 - 89
L	LT	160+50	TO	163+00	90 - 91
L	RT	160+50	TO	163+00	92 - 94
L	LT&RT	163+50	TO	192+50	95 - 108
L	LT	193+00	TO	197+00	109 - 112
L	RT	193+00	TO	197+00	113 - 115
L	LT&RT	197+50	TO	310+00	116 - 166
L	LT	310+50	TO	312+50	X-167
L	RT	310+50	TO	312+50	X-168
L	LT&RT	313+00	TO	369+00	169 - 193
Y1		12+50	TO	20+50	X-194 - X-195
Y2		11+00	TO	16+00	X-196 - X-197
Y3		10+75	TO	12+25	X-198
Y5		11+40	TO	12+30	X-199
Y6		10+50	TO	20+00	X-200 - X-201
Y7		10+50	TO	25+50	X-202 - X-205
Y7A		10+00	TO	11+75	X-206
Y8		11+00	TO	18+00	X-207 - X-208
Y9		11+00	TO	23+00	X-209 - X-211
Y10		13+50	TO	24+00	X-212 - X-214
Y10A		10+25	TO	12+25	X-215
Y11		13+00	TO	26+00	X-216 - X-218
Y12		14+00	TO	17+50	X-219
Y13		10+50	TO	23+00	X-220 - X-222
DRV1		10+25	TO	13+25	X-223 - X-224
DR4A		10+00	TO	11+25	X-225
DR8A		10+25	TO	11+50	X-226
DR11A		11+50	TO	14+25	X-227 - X-228
DET1		34+00	TO	45+00	X-229 - X-231
DET2		48+50	TO	54+00	X-232 - X-234
DET3		307+50	TO	313+00	X-235 - X-236
DET3A		10+25	TO	13+00	X-237 - X-238
DET4		322+00	TO	328+00	X-239 - X-240
DET5		371+50	TO	375+00	X-241
SHIFT		22+00	TO	34+00	X-242 - X-247